Good Job EVHE

乗れる電動台車 GJ-103

エネライド

取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただきまして、 誠にありがとうございます。 本製品は、工具、材料、貨物、部品、機械などを 目的の場所に簡単に移動できるバッテリー式電動台車です。 ご使用になる前に、本書をよくお読みになり、 本製品を正しくお使いください。 なお、お読みになったあとは、大切に保管してください。



もくじ

安全上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
付属品と仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
基本的な操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
定期検査とメンテナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9

安全上の注意

△ 注意

本機は3分間操作しない場合、自動的に休止状態になります。 再度使用する際は、キーを一旦オフにした後、オンにして使用してください。

▲ 警告

- ・雨天の際は屋外で使用しないでください。
- ・高さ5センチ以上の障害物を乗り越えないでください。
- ・本機に過度な負荷をかけないでください。
- ・本機の下に入らないでください。
- ・本機の運転中、前後に人が立たないようにしてください。
- ・タイヤの前に足を置かないでください。
- ・本機の運転中に急な方向転換をしないでください。
- ・凸凹な地面や傾斜面でバックをしないでください。
- ・動作インジケータLEDが異常に点滅している時は本機を操作しないでください。

付属品と仕様

●包装内容明細書

電動台車、操作ハンドル

●仕様

外寸: D1450(ステップ使用)×W630×H1080

積載面: D1280×W630

床面高さ : H325 回転半径 : ϕ 1200

モーター : 24V/400W バッテリー : 12V/33A × 2

充電 : 8-10h 充電器24V(UL·CE認証)

連続稼働時間 : 6h

最大登板角度 : 12°(200kg) 10°(400kg)

最大積載量 : 400kg 本体重量 : 108kg 塗装 : 粉体塗装

タイヤ: 10インチ タイヤゴム

キャスター : ϕ 75自在ウレタンキャスター

移動速度 : 3-6km/h

梱包サイズ : D1320×W670×H750 ハンドル取り外し

梱包重量 : 118kg 製造 : 中国

各部の名称



- 1 充電ボックス
- ② バッテリーボックス
- ③ ヒューズ
- 4 充電ソケット
- ⑤ 柵
- ⑥ ステップ
- ⑦ φ75ウレタンキャスター
- ⑧ バッテリーインジケーター
- 9 動作インジケータLED
- 10 キースイッチ
- ① 移動速度レギュレーター
- 12 スロットル
- 13 タイヤロック解除ボタン
- 14 緊急停止ボタン
- 15 ステップ留め具
- 16 非常停止ボタン
- ① モーターユニット
- 18 電動・手動切替えレバー
- 19 10インチキャスター

基本的な操作方法

●動画





本機の機能が分かる紹介動画になります。 こちらのQRコードを参照してください。

STEP 1 充電



- ①充電器を取り出します
- ②100Vの家庭用電源にプラグを 差し込みます
- ③充電ソケットに接続します
 - √約8時間から10時間の充電で 最大6時間の稼働が可能です
 - √ ハンドル近くにあるバッテリー インジケーターで残量を確認できます

STEP 2 運転



- ①留め具を外した後、ステップを降ろします
- ②キーを差し込み、電源を入れます
- ③スロットルを前に回すと前進、後ろに回すとバックします

基本的な操作方法

STEP 3 速度



- ①中央のつまみで速度の調整をします
- ② 🔷 のマークは減速 🗘 のマークは加速です

STEP 4 手動での移動



【電源入】

電源を入れた際、左のタイヤロック解除 ボタンを押すと手動で移動ができます

- √常時、本体にロックがかかっております
- √短距離のちょっとした移動に便利です



【電源切】

足元の電動·手動切替えレバーを下げる と手動で移動ができます

√ 充電が切れてしまった際 電源が入っていない場合に便利です

基本的な操作方法

STEP 5 その他



【タイヤ】 タイヤは衝撃吸収に優れた エアタイヤとなっており 空気入れで空気を入れられます

√ノーパンクタイヤの仕様もございます



【緊急停止ボタン】 バックで体にぶつかった際 自動で停止してくれます



【非常停止ボタン】 動作が完全に停止します

定期検査とメンテナンス

安全な使用及びより長い使用寿命のため、 定期検査と定期メンテナンスを適切に行ってください。

- ① 使用前にモーターの運転等に異常、異音がないか検査してください。 電気スイッチに異常や破損がないかを確認してください。
- ② すべてのねじ部品がしっかり締められているか検査してください。 回転部位に油漏れがないかどうかを確認してください。
- ③ バッテリーを使用した後は必ず充電し、満充電にして下さい。 バッテリーの特性として、バッテリー放置期間が2ヵ月経過した場合や 2ヵ月を超えて充電しない場合は使用時間と使用寿命に影響します。 本機にバッテリーを繋いだままにしますと、自然放電しますので、 長期間(2か月以上)使用しない場合は、バッテリーケースカバーを開け バッテリーコネクタを抜いてください。 また、2か月に1回は本機に接続し、スイッチを入れ残量計がすべて 点灯することを確認してください。